



วิธีแก้ปัญหา หากไม่ขึ้นหน้าให้ login 🔍 เข้าไปที่บราว์เซอร์แล้วพิมพ์ ดังนี้ 0 Cancel 🔍 http://instant.hotspot.local/ หรือ http://my.status หรือ www.sanook.com หรือ **O** C **O V O** หากต้องการแก้ไขหรือ Config ตัวอุปกรณ์เพิ่มเติม เปิด เว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้ http://instant.hotspot:8088/

สามารถดู Username และ Password ได้บนตัวอุปกรณ์



You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network administrator.







© mikrotik

วิธีเปิด User Management เพื่อไปสร้างคูปอง หรือ username อื่นๆ เพิ่มเติม

1.เชื่อมต่อ Wi-Fi : Instant Hostpot แล้วทำการ Login เพื่อเข้าระบบการใช้งาน Internet

2.เปิดเว็บบราวเซอร์ แล้วพิมพ์ ดังนี้

Q	http://instant.hotspot:8088	/userman

สามารถดู Username และ Password ได้บนตัวอุปกรณ์

Mikro Tik mikrotik User Manager	
Login:	
Password:	
Log in	

การสร้าง User

ນີ້ 2 ວີ້ຄັ້

แบบ One

กือการสร้าง User 1 ครั้งได้ 1 password

เลือกเมนู Users แล้วคลิ๊ก Add ==> One



และใช้ Internet นาน 7 วัน

9	แบบ Batch
۷	คือการสร้างหลาย User ในครั้งเดียว

เลือกที่เมนู Users เลือก Add ==> Batch

Mikro Tik	Add	Edit	Generate
mikrotik User Manager	one		2
	Batch	name	D Passw
Routers		Indiffic	v 1055W
Users			
Sesions			

Number of users คือ จำนวนคนที่ต้องการสร้าง Username prefix คือ คำนำหน้าของ Username Username length คือ จำนวนหลักของ Username Password length คือ จำนวนหลักของ Password กด Add

ตัวอย่าง

			×
<u>ـ</u>			
Owner:	admin		
Number of users:	20		
Username prefix:			
Username length:	4		T
Pwd same as login:			
Password length:	4		T
▼Wireless			
 Private information 			
Assign profile:	7 days		T
		Add	
		/ lad	
ต้องการสร้าง User 20) ม ในครั้งเลี้ยว เ	และใช้ Intornat 1	