

เข้า Controller

1. คลิก Configure
2. เลือก Driver เครื่องปริ้นที่ใช้งาน
3. เลือก Printer
4. กด Save

The screenshot shows the iNSTAT KIOSK interface. On the left sidebar, the 'Configure' menu item is highlighted with a red box and a circled '1'. Below it, the 'Printer' sub-menu is also highlighted with a red box and a circled '2'. The main content area displays the 'Select Printer' window. Inside this window, there is a table titled 'Profile Limitations' with two columns: 'Current Printer' and 'Available Printers'. The 'Current Printer' column shows 'xp-c58h'. The 'Available Printers' column shows 'xp-c58h', which is highlighted with a red box and a circled '3'. Below the table, there is a green 'Save' button with a white floppy disk icon, highlighted with a red box and a circled '4'.

Current Printer	Available Printers
xp-c58h	xp-c58h