


1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter



**\*\* User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ \*\***

**Admin** เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ

Username: admin

Password: admin

**Editor** เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

## เข้า Controller

1. คลิก Configure 2. เลือก TouchScreen
3. ในหัวข้อ Method to receive coupon ในส่วนของ **Coupon by Paper** (ติ๊ก Yes เปิดใช้งาน (Default) หรือ ตี๊ก No ปิดใช้งาน)
4. กด Save

