

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

Kiosk Login

admin

.....

Log in

Instant Kiosk

©2017 powered by beFirst Network Consulting Co.,Ltd.

**\*\* User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ \*\***

**Admin** เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ

Username: admin

Password: admin



**Editor** เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

## เข้า Controller (วิธีเข้า Controller ดูหน้าที่ 3 )

1. คลิก Configure
2. เลือก TouchScreen
3. ในหัวข้อ Method to receive coupon ในส่วนของ **Coupon by SMS** (ติ๊ก Yes เปิดใช้งาน หรือ ติ๊ก No ปิดใช้งาน (Default))
4. กด Save
5. ในกรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน คลิกที่ **Notification**



6. Config SMS Gateway ตามค่าที่เลือก  
\*ถ้าไม่มี SMS Gateway ที่ต้องการ กรุณาแจ้งบริษัทฯ
7. กด Save