


1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter



**** User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ ****

Admin เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ

Username: admin

Password: admin

Editor เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์



Username: editor

Password: editor

**** ในกรณีที่ทำการรีเซตตัวอุปกรณ์ สามารถส่งกลับมา Config ใหม่ได้ ภายใน 60 วัน
หลังจากซื้อสินค้า****

เข้า Controller

1. คลิก Maintenance
2. เลือก Backup/Restore
3. กดปุ่ม Backup



4. จะมีไฟล์ข้อมูลเข้า
5. กดปุ่ม Download

6. จะมีไฟล์ Backup อยู่ข้างล่างขึ้นมา (โดยปกติไฟล์จะอยู่ที่ Folder download ของเครื่อง)

