

1. เปิดเบราว์เซอร์ พิมพ์ **http://192.168.234.3** กด Enter

Kiosk Login

admin

.....

Log in

Instant Kiosk

©2017 powered by beFirst Network Consulting Co.,Ltd.

**\*\* User ที่ใช้ Log in มี 2 ระดับ \*\***

**Admin** เหมาะสำหรับเจ้าของระบบ

Username: admin

Password: admin

**Editor** เหมาะสำหรับพนักงานประชาสัมพันธ์

Username: editor

Password: editor

## เข้า Controller

1. คลิก Configure
2. เลือก TouchScreen
3. ในหัวข้อ Input Method  
(คลิก Yes เปิดใช้งาน (Default) หรือ ดับเบิลคลิก No ปิดใช้งาน)
4. กด Save

